## Lyfthjälpen Vargen

## Montering av Lyfthjälpen

- 1. Montera metallringen högt upp på kranpelaren med spännbandet, linda bandet tre gångern kring kranpelaren och genom ringen.
- 2. Fäst därefter vajerkroken i ringen.
- 3. Vissa kranar har ett fäste för tryckstången. Montera då fast stången där med en sprint. Om fäste saknas montera stången med Y-plåt mot kranen på lämpligt ställe och spänn fast med gummistroppen runt kranen.

4. Stången ska kapas till rätt längd. Från kran till traktorns ventilfäste minus 200 mm kan vara ett bra mått. Vinschen kan även flyttas på stången till rätt läge.

